

# PENETRYL UVL

## Návod na použití a technické informace

### CHARAKTERISTIKA

Penetryl UVL je speciální epoxidová dvousložková penetrační hmota, určená pro teploty v rozsahu 13°C až 27°C.

### ROZSAH POUŽITÍ

Penetryl UVL zajišťuje hloubkovou penetraci betonu. Používá se obvykle na betonové podklady kamenného koberce a je nedílnou součástí systému kamenného koberce Destone.

### VÝHODY PENETRYLU UVL

- Snadná aplikace a skvělá přilnavost.
- Pokládka kamenného koberce se provádí ihned po aplikaci a lehkém zavadnutí PENETRYLU UVL, tzv. „do živého“.
- Aplikační teplota již od 12°C.

### PŘÍPRAVA PODKLADU PŘED APLIKACÍ PENETRYLU UVL

- Betonový podklad musí být suchý, rovný, bez prasklin a izolován proti vlivům spodní vlhkosti. Podklad doporučujeme před aplikací zbrousit.
- Kletované povrchy je nutné před aplikací zbrousit, kvůli zvýšení přilnavosti penetrace.
- Před vlastní aplikací penetrace musí být podklad čistý, zbavený případných olejových skvrn, asfaltu, cementového mléka otiskyňm tlakovou vodou, případně přebroušením, aby penetrace vsákla do podkladu.

### PŘÍPRAVA PENETRYLU UVL PŘED APLIKACÍ

Před vlastní aplikací je třeba smíchat složku A (2 kg) a složku B (1 kg), které byly dodány v oddělených plastových nádobách ve správném poměru mísení. **V případě, že nemáte zkušenosti s prací s epoxidovými materiály, nikdy nemíchejte najednou větší objem než základní obsah balení (3kg)**, mohlo by dojít k bouřlivé reakci a předčasnému vytvrzení a to obzvláště při příliš rychlém míchaní. Je nutné postupovat dle následující tabulky:

Složka	Hmotnostní díly	Maximálně je možno najednou rozmíchat	
		Hmotnostně	Objemově
A	100	2 kg	1,78 litrů
B	50	1 kg	0,98 litrů

Velikost z 3 kg balení PENETRYLU UVL je cca 15 m<sup>2</sup>, tzn. 0,2 Kg/m<sup>2</sup>.

### ZPRACOVÁNÍ A APLIKACE

- Míchání obou složek 2 – 3 minuty elektrickým míchadlem v plastovém kbelíku. Při 200 – 300 ot./min.
- Aplikaci rozmíchané penetrace provádět nylonovým válečkem nebo štětcem. Nylonový váleček lze nalézt v našem sortimentu prodávaného příslušenství.

- Pokládku kamenného koberce započněte po lehkém zavadnutí nanesené penetrace, tedy když ještě penetrovaný povrch lehce lepí. Zajistěte tak dokonalou přilnavost směsi kamenného koberce k podkladu.
- !! Nanášejte co nejslabší vrstvu penetrace, která zároveň vytvoří souvislou vrstvu a překryje celou plochu penetrovaného podkladu !!** Aplikace tlustší vrstvy než slabé je kontraproduktivní.
- Teplota okolního prostředí i podkladu během aplikace musí být v rozsahu 12°C až 27°C. Doporučená teplota aplikace je 13°C až 25°C. Pro teploty nižší než 12°C doporučujeme použití epoxidové penetrace PENETRYL Z.
- Nářadí a všechny pracovní pomůcky okamžitě po použití očistit ředitly na bázi acetolu nebo ředitlem pro epoxidové nátěrové hmoty. Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

### SKLADOVATELNOST

- Složky A a B skladovat odděleně v uzavřených označených obalech, v suchu při teplotě 5°C až 25°C po dobu max. 1 roku.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používejte pouze v souladu s návodem na používání.
- Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- Důsledným používáním ochranných pomůcek se chráňte před přímým kontaktem Vaši pokožky a oči s nevytvřenými epoxidovými pryskyřicemi a tvrdidly.
- Důsledným zabezpečením odvětrání se chráňte před nadýchaním výparů.
- Vždy používejte ochranné gumové rukavice, ochranné brýle, případně ochranný štít, pracovní oděv chránící celé tělo, uzavřenou pracovní obuv při míchaní a aplikaci materiálu.

### PRVNÍ POMOC

- PŘI NADÝCHÁNÍ: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, odstranit znečištěný oděv a zajistit lékařskou pomoc.
- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odstranit znečištěný oděv a intenzivně oplachovat zasažená místa proudem čisté teplé (30-32°C) vody. Dopravit k lékaři.
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyměte případně kontaktní čočky. Co nejrychleji provést výplach proudem vody, co nejdéle, min. 20 minut. Zajistit lékařské ošetření a ve výplachu pokračovat i při transportu postiženého.
- PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Vypláchnout ústa vodou a vypijte asi půl litru čisté vody a zajistit okamžitou lékařskou pomoc.